

Инструкция по эксплуатации ANSMANN iPod Charger

Стабилизированный блок питания и зарядное устройство для всех iPod® (кроме "Shuffle"). Подходит для iPod® 1G-5G, iPod® Photo, iPod® mini, iPod® nano.

Технические характеристики:

Входное напряжение 100-240В, выходное напряжение 11В.

Выходной ток 300мА.

В комплект входит набор сменных вилок для различных стран

Инструкция:

Техника безопасности:

- Не вскрывайте корпус устройства.
- Берегите от дождя и повышенной влажности.
- Не давайте маленьким детям.
- Отключайте от источника тока, если Вы не пользуетесь устройством.
- Используйте только в помещении.

Порядок работы:

- Выберите необходимую вилку.
- Поместите вилку в направляющие отверстия на блоке питания, и задвиньте ее вдоль направляющих до щелчка блокиратора.
- Подключите блок питания к iPod, затем подключите к сети. После этого начнется подзарядка внутреннего аккумулятора iPod.
- Для того, чтобы заменить вилку, надавите на блокиратор (PRESS) и выдвиньте вилку вдоль направляющих. Вставьте другую вилку, подходящую к данному стандарту электрической сети.

Компания Ansmann желает Вам долгого наслаждения музыкой.